

Краткое руководство по настройке NRI G-13 mft.

NRI
A Crane Co. company
D -21614 Buxtehude
Tel. 04161/729 0
G-13.mft
68V03/6-
14000470 - 002
ECV inv.inhibit
410-001
255522 / 102
00034379

B-0				B-1			
S1.10=off				S1.10=on			
Symbol	01	09	1	Symbol	01	09	1
RUR1.-	01	09	1	RUR1.-	01	09	1
RUR1.-N	02		1	RUR1.-N	02		1
RUR2.-	03	10	1	RUR2.-	03	10	1
RUR2.-N	04		1	RUR2.-N	04		1
RUR5.-	05	11	1	RUR5.-	05	11	1
RUR5.-N	06		1	RUR5.-N	06		1
RUR10.-NN	07	12	1	RUR10.-NN	07	12	1
RUR10.-N1	08	13	14	RUR10.-N1	08	13	14
TM	15		1	TM	15		1
TM	16		1	TM	16		1

03/11 10-27V DC

1-ый столбец

2-ой, 3-ий и 4-ый столбцы

-
-
-



Вы можете сузить этот диапазон простым переключением DIP.



(кстати таким образом полностью решается проблема с приемом 5-ти рублевых монет 1992 года выпуска).



Наши тесты говорят, что вполне достаточно поднять только DIP №8 – это решает все проблемы с приемом неликвидов и почти не сказывается на приеме подлинных.





CIS Sales Manager



NRI || CashCode || Telequip || Money Controls